

125 KHz Leseverfahren	
<b>Transpondertypen</b>	<b>SESAM-Leser</b> Anzuschließen an alle Auswerteeinheiten und Zentralen mit SESAM- (comlock-) Schnittstelle
EM 4102	HF-Leser-Classic / Plus • Standard-, Siedle-, UP55-, Distanz-, Behnkeleser
EM 4050 (KESO)	HF-Leser-Plus • Standard-, Siedle-, UP55-, Behnkeleser
Hitag 1	HF-Leser-Plus • Standard-, Siedle-, UP55-, Behnkeleser
Hitag 2	HF-Leser-Plus • Standard-, Siedle-, UP55-, Behnkeleser
Hitag S	HF-Leser-Plus • Standard-, Siedle-, UP55-, Behnkeleser • mit Verschlüsselung auf der Luftstrecke

13,56 MHz Leseverfahren	
<b>Transpondertypen</b>	<b>SESAM-Leser</b>
Mifare	HF-Mifare-Leser • HMS-XXX-XX • Es wird die Unikatsnummer gelesen •Anzuschließen an alle Auswerteeinheiten und Zentralen mit SESAM- (comlock-) Schnittstelle
Legic	HF-Legic-Leser • HLS-XXX-XX • Es wird die Unikatsnummer gelesen •Anzuschließen an die ISE-PLUS (comlock3000) mit RDM-Erweiterung