

125 KHz Leseverfahren

Transpondertypen	SESAM-Leser Anzuschließen an alle Auswerteeinheiten und Zentralen mit SESAM- (comlock-) Schnittstelle
EM 4102	HF-Leser Classic / Plus • Standard-, Siedle-, UP55-, Distanz-, Behnkeleser
EM 4050 (KESO)	HF-Leser-Plus
Hitag 1	HF-Leser-Plus
Hitag 2	HF-Leser-Plus (voraussichtlich ab 10/2008)
Hitag S	HF-Leser-Plus • mit Verschlüsselung auf der Luftstrecke

13,56 MHz Leseverfahren

Transpondertypen	SESAM-Leser Anzuschließen an die ISE-PLUS (comlock3000) mit RDM-Erweiterung
Mifare	HF-Mifare-Leser • HMS-XXX-XX • Es wird die Unikatsnummer gelesen
Legic	HF-Legic-Leser • HLS-XXX-XX • Es wird die Unikatsnummer gelesen